

ZEXELエラーコード

異常コード	検出項目
0209	コンプレッサークラッチ1異常
0210	コンプレッサークラッチ2異常
0214	四方弁異常
0310	室外ファンコントロール異常
0403	シリアル通信異常
0502	エンジン油圧異常
0505	冷却水温異常
0508	エンジン起動失敗
0509	エンジン起動回転数不足
0510	エンジン過大回転
0511	エンジン過小回転
0515	エンジンルーム温度異常
0518	メンテナンス警告
0525	燃料切れ
0526	燃料フィルタ水位異常
0527	冷却水流調弁異常
0528	冷却水バイパス弁異常
0625	燃料不足
1500	冷媒過充填異常
1502	液ハック異常
1505	冷媒低温異常
1506	冷媒高温異常
1507	冷媒低圧異常
1508	冷媒高圧異常
1601	冷媒量不足
4103	逆相異常
5101	吐出温度センサー異常
5103	液面検知センサ1異常
5104	液面検知センサ2異常
5105	室外熱交液温度センサ異常
5106	外気温度センサ異常
5114	エンジンルーム温度センサ異常
5115	冷却水温度センサ1異常
5116	冷却水温度センサ2異常
5122	液面検知センサ3異常
5201	高圧圧力センサ異常
5202	低圧圧力センサ異常
0900	試運転異常
2500	漏水異常
2502	ドレンポンプ異常
2503	ドレンセンサ異常
2600	漏水異常
2601	断水異常
4116	ファン回転数異常
5101	吸込温センサ異常
5102	液温センサ異常
5103	ガス温センサ異常
5104	外気温センサ異常